

CL 809

Impregnace



Impregnační prostředek pro nesavé materiály.

POUŽITÍ:

Přípravek je určen pro aplikaci na porézní i neporézní keramické materiály (např. keramická dlažba vystavená vysokému znečištění, pracovní desky kuchyňských linek, desky stolů, parapety, římsy krbů atd.).

Porézní materiály chrání před pronikáním vlhkosti, na neporézních vytváří ochrannou nano-vrstvu, která zabraňuje difuzi nečistot a usnadňuje čištění. Přípravek se používá neředěný na dokonale očištěný a vyschlý povrch.

Je prevencí proti vzniku skvrn (např. účinkem červeného vína, kávy, apod.) na leštěné slinuté keramické dlažbě.

Usnadňuje odstraňování grafitů.

Je vhodný i na porézní povrchy.

Obsahuje: Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2 % aromátů.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Skupenství (při 20 °C)	kapalné
Bod vzplanutí	> 60 °C
Orientační spotřeba:	na 10 m ² plochy cca 0,2-0,3 l přípravku v závislosti na nasákavosti podkladu

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Před nanášením impregnace povrch umýt vhodným prostředkem, zneutralizovat vodou a nechat dobře vyschnout.

ZPRACOVÁNÍ:

Impregnace se aplikuje ručně mopem. Přiměřenou vrstvu impregnace rovnoměrně nastříkat a rozetřít (případně nanést houbou) tak, aby plocha byla pouze vlhká. Při roztírání je potřeba zajistit rovnoměrné nanesení přípravku, nejlépe křížovým pohybem, aby impregnace dokonale pronikla do spár a struktury povrchu. Jelikož se jedná o nano-vrstvu čili velice slabou je potřeba přebytkovou impregnaci, která zejména na hladkých a leštěných plochách vytváří kapičky do 10 minut setřít, případně rozlešit. Doporučujeme přípravek nanášet najednou jen na menší plochy, aby nebylo nutné na čerstvě ošetřený povrch vstupovat. Doporučuje se aplikovat postupně pásy o šířce 1,5 m nebo plochy cca 2-4 m². Na porézních plochách a v cementových spárách se impregnace vsákne cca po 10 minutách, pak začíná vysychat a po více jak 30 minutách může být obtížně rozlešitelná.

V případě strojového zpracování (leštění) přípravku použít jednokotoučový podlahový stroj s vysokou rychlostí s bílým padem nebo mikrovláknovým návlakem, případně návlakem z přírodního vlákna. Ještě mokrý povrch cca do 30 minut je možno strojem přešetřit, čímž dojde zároveň k odsátí přebytečné impregnace. Teprve pak aplikovat postup na další část plochy. Při aplikaci více vrstev, nebo při rozlešťování silnější vrstvy, zejména na hladkých a lesklých plochách může dojít ke snížení protiskluznosti do doby, než se přebytečná vrstva dostatečně opotřebí zátěží a omýváním.

Po cca 2 hodinách je impregnovaná plocha pochozí a lze přezkoušet její odolnost proti vodě – pokud se voda vsákne, je nutné impregnaci doplnit.

Celou plochu lze zatěžovat nejdříve po 6 hodinách a umývat ji lze po 24 hodinách.

Při manipulaci s prostředkem používejte ochranné pracovní pomůcky.

UPOZORNĚNÍ:

- Před použitím přípravku pečlivě prostudujte návod k použití a dodržujte pokyny výrobce.
- Vyvarovat se kontaktu s kůží a očima, pracovat ve větraných prostorách. Při práci nekouřit, nepít, nepracovat v blízkosti dětí.
- Je vhodné používat ochranné brýle nebo obličejový štít a používat ochranné rukavice.
- Vysoká teplota s termickým rozkladem může vést k tvorbě toxických produktů.
- Nespotřebované zbytky a kontaminované obaly likvidovat jako nebezpečný odpad (viz bezpečnostní list).

PRVNÍ POMOC: Ve všech případech zajistěte postiženému tělesný a duševní klid a zabraňte prochazení. V případě pochybností, nebo pokud symptomy přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc. Postiženému v bezvědomí nikdy nic nepodávejte. Dbejte osobní bezpečnosti při záchranných pracích. **Při vdechnutí:** Přerušete expozici a dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Při přetrvávající nevolnosti zajistěte lékařskou pomoc. **Při styku s kůží:** Odstraňte kontaminovaný oděv, boty a zasaženou pokožku důkladně omyjte vodou (nejlépe vlažnou) a mýdlem. Nepoužívejte rozpouštědla ani ředidla. Pokud potíže přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc. **Při styku s okem:** Vyplachujte mírným proudem vody alespoň 15 minut. Držte přitom oční víčka široce otevřená pomocí palce a ukazováčku. V případě, že postižený nosí kontaktní čočky, vyjměte je před vyplachováním očí, jde-li to snadno. Pokud bolest nebo zčervenání přetrvává, vyhledejte odborné lékařské ošetření. **Při požití:** Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal přípravku nebo etiketu.

BEZPEČNOST A HYGIENICKÉ PŘEDPISY: Výstražný symbol: GHS08

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P405 Skladujte uzamčené.

P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

SKLADOVÁNÍ:

- Skladujte v originálních, dobře uzavřených obalech, na suchém, chladném a dobře větraném místě při pokojové teplotě. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Neskladujte společně s neslučitelnými materiály (viz pododdíl 10.5), potravinami, nápoji a krmivem. Skladovatelnost 36 měsíců, datum spotřeby vyznačen na obalu.
- Nejvyšší přípustné množství přípravku pro dané skladovací podmínky: 200000 kg.

EXPEDICE: 1000 ml plechová nádoba s bezpečnostním uzávěrem – 12 ks v papírovém kartonu; příp. na paletách (8 kartonů na vrstvě, 4 vrstvy na paletě, celkem 384 kusů v 32 kartonech).

KVALITA:

- Kvalita je trvale kontrolována v laboratorních výrobcích.
- Distributor uplatňuje certifikovaný systém managementu jakosti podle ISO 9001.

DISTRIBUTOR: LASSELSBERGER, s.r.o., Adolova 2549/1, 320 00 Plzeň – Jižní Předměstí

PLATNOST: Od 1. 3. 2025

Vyhrazujeme si právo provést změny, které jsou výsledkem technického pokroku. Tímto vydáním pozbývají platnosti všechna předešlá vydání.

LASSELSBERGER, s.r.o.
Adolova 2549/1
320 00 Plzeň - Jižní Předměstí
Czech Republic

TEL +420 378 021 111
FAX +420 378 021 119
E-MAIL info@rako.cz
WEB www.rako.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Česká spořitelna, a. s.
6221912/0800
IČ 25238078
DIČ CZ25238078

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 22719